

## Arbeitsablauf: Schlüsselbrett

Abbildung	Arbeitsschritte	Werkzeuge / Hilfsmittel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Seiten schleifen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• grobes Schleifpapier</li> <li>• feines Schleifpapier</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bohrungen anreißen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlmaßstab</li> <li>• Bleistift</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bohrungen für Wandbefestigung und Schlüsselhaken bohren</li> <li>• Bohrungen für Wandbefestigung senken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ständerbohrmaschine</li> <li>• Spiralbohrer: 4,5mm, 2mm, 9mm</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzlasur auftragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzlasur</li> <li>• Pinsel</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fase anbringen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachfeile</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselhaken einschrauben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombizange</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarlack auftragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarlack</li> <li>• Pinsel</li> </ul>

### Fertigungsverfahren:

#### **Trennen:**

- Schleifen
- Feilen
- Bohren

#### **Fügen:**

- Verschrauben

#### **Beschichten:**

- Lasieren, Lackieren

